



8 427429 140360 >

Estación mural trasvase FAHER gasoil eléctrica 50 l/min

Referencia: EMTGM
EAN-13: 8427429140360
Marca: FAHER

l/min: 50
Boquerel: Manual

- **Fiabilidad:** Al estar diseñado específicamente para gasoil, garantiza un manejo adecuado y seguro del líquido sin comprometer su calidad.
- **Eficiencia Energética:** Al operar con corriente alterna (AC), suele ser más eficiente y compatible con la mayoría de las fuentes de energía estándar.
- **Ahorro de Tiempo:** Facilita el proceso de trasvase, haciendo que el traslado de gasoil de un lugar a otro sea más rápido.
- **Seguridad:** Diseñado para minimizar derrames y garantizar un manejo seguro del gasoil, reduciendo así el riesgo de accidentes y contaminación.

Descripción general

Una estación mural bomba de trasvase autocentrífugante AC para gasoil es un dispositivo de bombeo diseñado específicamente para trasvasar gasoil.

Su diseño mural permite fijarla a una pared u otra estructura sólida.

La característica "autocentrífugante" significa que utiliza fuerza centrífuga para mover el líquido, y "AC" indica que funciona con corriente alterna

Electrobombas compactas, para su fácil instalación en la pared o sobre un depósito.

Para uso propio o industrial.

Con contador volumétrico de 3 cifras que permite al usuario verificar el volumen dispensado registrando el consumo parcial y el consumo total.

Bomba autoaspirante de paletas con bypass.

Protección IP55.

Con interruptor on/off.

Cable eléctrico de 1 m aproximadamente y enchufe.

Equipamiento:

Electrobomba 50 l/min.

Contador volumétrico de 3 cifras 120 l/min.

Manguera Ø 25 de 2,5 m de aspiración con filtros y racores.

Manguera Ø 25 de 4 m de impulsión racorada.

Soporte metálico mural.

OPCIONAL:

La estación se puede suministrar con boquerel manual de aluminio (Ref. EMTGM) o con boquerel automático (Ref. EMTGA).

Recomendaciones de Uso:

Asegúrese de instalar la bomba en un lugar seco y protegido de la intemperie.

Verifique que el suministro de corriente sea estable y compatible con la bomba.

Antes de iniciar el trasvase, verifique que las conexiones y mangueras estén correctamente aseguradas.

Evite la operación continua por períodos prolongados para evitar el sobrecalentamiento.

No use la bomba con ningún otro líquido que no sea gasoil.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Realice inspecciones regulares en busca de signos de desgaste o daño, especialmente en mangueras y conexiones. Limpie la bomba regularmente para eliminar cualquier residuo de gasoil y evitar obstrucciones.

En caso de cualquier irregularidad en su funcionamiento, consulte con un profesional o el manual del usuario antes de intentar cualquier reparación.

Sectores Industriales de Aplicación:

Agricultura
Construcción
Transporte
Generación de Energía
Minería
Manufactura
Logística y Almacenamiento
Náutica

Características

I/min	50
Boquerel	Manual

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	19,00
Presentación	CAJA