

Bomba de engrase Serie 50 FAHER con latiguillo rígido y boquilla



Referencia: BF-50
EAN-13: 8427429110417
Marca: FAHER



8 427429 110417 >

- **Facilidad de uso:** La bomba de engrase manual es de operación sencilla y no requiere de energía externa para funcionar, lo que la hace ideal para aplicaciones en lugares remotos o de difícil acceso.
- **Control preciso:** Permite una aplicación precisa de la grasa en los puntos específicos de lubricación, evitando excesos o insuficiencias que puedan afectar el rendimiento de la maquinaria.
- **Prolonga la vida útil de equipos:** Al garantizar una adecuada lubricación, se reduce el desgaste y la fricción en los componentes, lo que prolonga la vida útil de los equipos y minimiza los costos de mantenimiento.
- **Mayor eficiencia operativa:** Una lubricación adecuada mejora el rendimiento de la maquinaria, aumentando su eficiencia y productividad en las operaciones industriales.

Descripción general

La bomba de engrase manual para grasa es un dispositivo mecánico utilizado para suministrar grasa lubricante a diversos equipos industriales y maquinarias.

Su funcionamiento se basa en la aplicación de fuerza manual sobre una palanca o manija, lo que impulsa la grasa a través de un conducto hacia los puntos de lubricación requeridos.

Pistola de grasa para manejar con una sola mano.

El latiguillo rígido incorpora boquilla de 4 grapas.

El latiguillo se puede colocar en dos posiciones de la cabeza según las necesidades, a 90 grados ó a 180 grados. Máxima presión hasta 300 Bar.

Recomendaciones de uso:

Antes de utilizar la bomba, asegúrese de que la grasa utilizada sea compatible con los equipos y maquinarias a lubricar.

Verifique que los puntos de lubricación estén limpios y libres de residuos antes de aplicar la grasa.

Realice movimientos suaves y constantes al operar la bomba para evitar excesos o salpicaduras indeseadas.

Utilice accesorios o boquillas adecuadas para facilitar la aplicación de la grasa en lugares de difícil acceso.

Lleve un registro periódico de las aplicaciones de grasa realizadas para asegurar una lubricación regular y evitar olvidos.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie y lubrique regularmente la bomba de engrase para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

Inspeccione las juntas y empaques de la bomba con regularidad para prevenir fugas y asegurar un suministro efectivo de grasa.

Almacene la bomba en un lugar seco y libre de humedad cuando no esté en uso para evitar daños y deterioro prematuro.

Sectores industriales de aplicación:

Agricultura y maquinaria agrícola.

Construcción y maquinaria pesada.

Minería y equipos de extracción.

Industria automotriz y fabricación de vehículos.

Industria alimentaria y procesamiento de alimentos.

Sector marítimo y equipos navales.
Industria papelera y de impresión.
Fabricación y ensamblaje de equipos industriales.

Características

Capacidad	100 cc
-----------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	25.5
---------------------	------

Ancho artículo (cm)	12.3
---------------------	------

Alto artículo (cm)	4.5
--------------------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
---------------------	-------

Cantidad de contenido	1.00
-----------------------	------

Presentación	CAJA
--------------	------
